

# Allgemeine Frage

- [Mein Tisch-Telefon funktioniert nicht richtig](#)

# Mein Tisch-Telefon funktioniert nicht richtig

Wenn ein Tisch-Telefon nicht richtig funktioniert, kann man es neu starten indem man die Taste X für ein paar Sekunden gedrückt hält.

Wenn das nicht hilft, kann man es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen indem man die Taste "OK" für ein paar Sekunden gedrückt hält. Dabei muss man sich mit Nebestelle und PIN neu anmelden.



Foto: [Yealink](#)